



MODELISME-IMPRESSION3D
16 rue Joseph Vallot
34500 BEZIERS
info@modelisme-impression3d.fr
SIRET 89455508500014

<https://www.modelisme-impression3d.fr/>

Instruction de montage du pylône

Cette version est équipée de projecteur orientable et ne sont juste qu'emboîté.
Le pylône est livré monté et câblé, il ne reste uniquement qu'à emboîter les étages et à les coller.

Les étages s'emboîtent chacun a 90°, servez vous des câbles électrique pour l'orientation.

Faite attention au bras des échelles lors de l'emboitement.

Il est possible de ne pas monter tous les étages intermédiaires afin d'obtenir la hauteur de votre choix.

Le branchement électrique est polarisé, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une alimentation 12 v redressé

Le fils avec le repère rouge doit aller au +12 v.

Le pylône est pratiquement assemblé entièrement, je vous conseille un apprêt et la mise en peinture a l'aérographe pour garder les détails aussi fin que possible. Une peinture à la bombe aura tendance à recouvrir grossièrement les détails.

N'hésitez pas à me contacter par e-mail pour toute explication ou conseil.

Modélisme & impression3D